

BTM-TRESORE SERIE HTI 117

- optional mit RFID-Touchless-Technik: Berührungsfreie Öffnung mit allen gängigen Codesystemen
- Doppel-Elektronikschloss für maximale Sicherheit
- bietet mindestens 5 % mehr Innenstauraum als die meisten gängigen BTM-Tresore
- 5 Modelle in unterschiedlichen Größen für alle Anforderungen rund um das sichere Aufbewahren von Medikamenten und BTMs
- durch verstellbare Fachböden auf jede gewünschte Einteilung einstellbar



Widerstandsgrad I Serie HTI 117

Die Kombination von RFID- und Elektronikschloss macht es erstmals möglich, einen mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 **zertifizierten Werteschrank im Tagesgeschäft per Chipkarte oder Token schnell und kontaktlos zu öffnen**. Das ist insbesondere in sensiblen Bereichen - z. B. in Kliniken und Laboren - ein großer Vorteil. Das Lesegerät erkennt alle gängigen Formate und ist ohne großen Aufwand programmierbar. Die Serie HTI 117 kombiniert damit die Vorteile eines zertifizierten BTM-Tresors mit der kontaktlosen, direkten Öffnung einer Sicherheitstür innerhalb des Sicherheitskreises.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- Gesamt-Türstärke: 75 mm
- Korpusstärke: 45 mm
- Türöffnungswinkel: 180°
- je 1 Bohrung im Boden sowie in der Rückwand durchgebohrt, dadurch einfache Wandbefestigung ohne Metallbohrer möglich!
- Verankerung wegen Kopflastigkeit empfehlenswert
- Türanschlag DIN rechts
- Verstellbare Fachböden (s. Maßtabelle)
- silberfarbener Klappgriff und flache Tastatur - auch für den Einbau in Möbelsysteme geeignet
- unempfindliche Pulverbeschichtung in RAL 7024 Graphitgrau
- stabile Scharniere im HARTMANN TRESORE- Look

VERSCHLUSS

- Standard: Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüsseln)
- Optional Elektronikschloss mit einem Benutzercode und einem Supercode (Notfallcode)
- Zusätzlich zum Doppelbart-Sicherheitsschloss bzw. dem Elektronikschloss kann der Tresor mit einem Tagesschloss versehen werden, das per RFID bedient wird (Speicherkapazität bis zu 150 Transponder).

Nach den Richtlinien des BfArM
für die dauerhafte Lagerung von
Betäubungsmitteln zugelassen



HTI 117-05 mit Elektronikschloss (optional)



Tagesschloss Bedienung per RFID



Türanschlag DIN rechts



Korpusstärke 45 mm

Modell	Außenmaße (H x B x T*) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)	Fachböden	Volumen (Liter)
HTI 117-01	350 x 400 x 430	300 x 341 x 315	238 x 304	49	1	32
HTI 117-02	450 x 400 x 430	400 x 341 x 315	338 x 304	58	1	43
HTI 117-03	570 x 400 x 430	520 x 341 x 315	458 x 304	68	1	56
HTI 117-04	690 x 400 x 430	640 x 341 x 315	578 x 304	79	1	69
HTI 117-05	850 x 400 x 430	800 x 341 x 315	738 x 304	94	2	86

*Außentiefe zzgl. 25mm Scharniere